

VAS DE HIDROFOR

H024 • H050 • H080 • H100



MANUAL DE UTILIZARE



Cititi manualul de utilizare inainte de a folosi acest tip de echipament.

*Producator: NINGBO HENGSHENG INDUSTRIAL AND TRADING CO., LTD.
Adresa: Xinzhuang Industrial Park, Gaoqiao, Ningbo City, 315175, China*

1. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚA

Citiți și respectați instrucțiunile de mai jos pentru a obține cele mai bune rezultate și pentru a prelungi durata de viață a echipamentului.

Pastrați toate documentele furnizate împreună cu echipamentul pentru consultări ulterioare. Echipamentul nu trebuie vândut sau închiriat fără să fie însoțit de instrucțiunile de utilizare.

Producătorul nu este responsabil pentru defectele rezultate din nerespectarea instrucțiunilor din acest manual.

Informațiile din acest manual se bazează pe cele mai recente date despre produse disponibile la momentul printării. Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări în orice moment, fără o notificare prealabilă și fără nici o obligație.

În cazul în care există o problemă cu acest echipament sau aveți întrebări, vă rugăm să contactați distribuitorul autorizat.

Înainte de instalarea echipamentelor, citiți cu atenție acest manual de utilizare. Instalarea și funcționarea trebuie să fie în conformitate cu reglementările în vigoare. Toate operațiile trebuie executate de personal de specialitate calificat, în conformitate cu procedurile tehnice curente. Nerespectarea instrucțiunilor de securitate poate afecta siguranța utilizatorilor și/sau poate duce la deteriorarea echipamentelor. În acest caz, producătorul nu își asumă răspunderea asupra pagubelor produse bunurilor, persoanelor sau animalelor afectate de eventualele defectiuni sau anomalii în funcționare.

Înainte de instalare, este obligatorie calcularea și alegerea corectă a tipului de vas conform proiectului instalației, specificațiilor și instrucțiunilor de funcționare.

Nu folosiți vasul pentru substanțe chimice, solvenți, produse petroliere, acizi sau alte lichide care pot deteriora vasul.

Nu folosiți vasul cu apă care să conțină particule solide (nisip, etc.), care pot deteriora corpul acestuia sau obtura racordul hidraulic.

Trebuie prevăzute toate mijloacele pentru prevenirea acumulării aerului în vas în timpul funcționării instalației.

Atât vasul, cât și pompa trebuie protejate împotriva temperaturilor de îngheț.

Nu utilizați acest vas în alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput.

Vasul de hidrofor, țevile și racordurile pot în timp să aibă scurgeri. Alegeți un loc de instalare a vasului astfel încât o eventuală scurgere să nu deterioreze echipamentele sau obiectele din apropiere și nu vor produce ranirea unor persoane. Producătorul nu este responsabil pentru niciun accident care are ca rezultat ranirea persoanelor și/sau obiectelor datorită scurgerilor de apă.

De asemenea, producătorul nu este responsabil pentru pagubele rezultate în urma transportului sau manipularii necorespunzătoare.

Este interzisă gaurirea, deschiderea sau încălzirea cu o flacără deschisă a vasului.



Nu aruncați deseurile de echipamente electrice, industriale și partile componente la gunoierul menajer!

În conformitate cu legislația în vigoare: Directiva 2008/98/CE privind deseurile, Directiva 2012/19/UE, privind deseurile de echipamente electrice și electronice, etc., echipamentele electrice, industriale și partile componente uzate, a căror durată de utilizare a expirat, trebuie colectate separat și predate unui centru specializat de colectare și

reciclare. Este interzisa aruncarea acestora in natura, deoarece sunt o sursa potentiala de pericol si de poluare a mediului inconjurator.

2. DOMENIU DE APLICARE

Vasele de hidrofor ProGARDEN sunt realizate in conformitate cu normele de siguranta ale Directivei 97/23/EC, privind echipamentele sub presiune.

Vasele sub presiune descrise in acest manual au un volum cuprins intre 24 – 100 litri, o presiune maxima de lucru de 6 bar (H024) sau de 8 bar si temperatura max. de lucru de 90°C.

Vasele de hidrofor pot fi folosite pentru instalatii de alimentare cu apa, irigatii, instalatii pentru distributia apei.

3. LIMITELE DE UTILIZARE SI CARACTERISTICI TEHNICE

NOTA: Vasele de hidrofor sunt adecvate pentru uz casnic, cu condiția ca temperatura apei sa nu depaseasca 35°C.

Temperatura maxima in locul de functionare: 40°C.

4. INTRETINERE

Service-ul vasului de hidrofor si al instalatiei pe care este montat vasul trebuie realizate doar de personal calificat si autorizat.

Aceste modele de vase nu necesită un program special de întreținere.



ATENȚIE: Orice modificare neautorizata absolve producatorul de orice responsabilitate. Toate piesele de schimb folosite la reparatii trebuie sa fie originale, iar toate accesoriile trebuie sa fie autorizate de catre producator, astfel incat sa fie garantata securitatea maxima a instalatiilor pe care acestea pot fi montate.



ATENȚIE! In cazul in care exista o problema cu acest echipament sau aveti intrebari, va rugam sa contactati distribuitorul autorizat.

SPECIFICATII TEHNICE

Model	H024	H050	H080	H100
Tip rezervor	cilindric	cilindric	cilindric	cilindric
Volum (L)	24	50	80	100
Presiune max. (PS)	6	8	8	8
Temperatura de lucru (°C)	0-90	0-90	0-90	0-90
Dimensiuni (mm)	Φ265 x 460	Φ350 x 560	Φ450 x 710	Φ450 x 720
Diametru (inch)	1	1	1	1
Membrana	cauciuc	cauciuc	cauciuc	cauciuc
Dimensiuni ambalaj (mm)	460 x 270 x 285	560 x 355 x 375	640 x 440 x 480	700 x 460 x 480
Greutate (kg)	4.3	6.3	11.8	13.2



Distributed By

S.C. PROENERG S.A.

Adresa: Bd. Abatorului, Cod 040415, Nr. 4F, Sector 4,
Bucuresti

www.proenerg.com.ro

PROGARDEN este marca inregistrata a ProENERG S.A.

IMPORTANT! - SIGURANTA INAINTE DE TOATE!

Inainte de a utiliza acest produs, va rugam sa cititi masurile de siguranta prezentate in acest manual pentru a reduce riscurile de incendiu, socuri electrice si vatamari personale. **Imaginile si datele tehnice din acest manual sunt numai pentru referinta. Ele se pot schimba fara o notificare prealabila.**